

Numéros de zones		117	118	201	202	203
<b>USAGES AUTORISÉS PAR ZONE</b>						
<b>USAGES RESIDENTIELS</b>						
	Classe I	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Classe II	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Classe III			XXX	XXX	XXX
	Classe IV					XXX
<b>USAGES COMMERCIAUX</b>						
	Classe I			XXX	XXX	XXX
	Classe II	XXX		XXX	XXX	XXX
	Classe III					XXX
<b>USAGES MANUFACTURIERS</b>						
	Classe I					
	Classe II					
<b>USAGES AGRICOLES</b>						
	Classe I					
<b>USAGES PUBLICS</b>						
	Classe I	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Classe II	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Classe III	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Classe IV			XXX	XXX	
<b>USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS</b>						
1- Entreprise de camionnage, de transport						
2- Entreprise d'entreposage intérieur						
3- Dépanneur						
4- Dépanneur avec restauration						
5- Activités d'extraction						
6- Activités de restauration et d'extraction aux seuls fins des usages publics et agricoles autorisés						
7- Dépôt en tranchées						
8- Réparation de bateaux						
9- Enfouissement sanitaire, lieu de culte, lieu de détention, cour ferraille						
10- Établissement dont l'activité première consiste à vendre des boissons alcooliques pour être consommées sur place, tel que bar, brasserie, cabaret, taverne.						
11- Poste d'essence et débit de pétrole, sans atelier de réparation, avec ou sans dé-panneur						
12- Matériaux d'entrepreneur et de construction						
13- Marina sans poste d'essence pour véhicules nautiques						
14- Établissement exploitant l'érotisme						
15- Gare d'autobus						
		10		15	15	15
<b>USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS</b>						
1- Usages relatifs à la gestion des déchets solides, liquides ou dangereux						
2- Centre d'équitation						
3- Golf						
4- Camping						
<b>NORMES PARTICULIÈRES</b>						
1- Toute activité d'hébergement ne peut être tenue que dans un établissement physiquement lié à un établissement récréatif ou sportif						
		1	1	1	1	
2- Projets intégrés d'habitation autorisés, Chap V, section IX						
		Art. 108	Art. 108	Art.90	Art. 92	Art. 92
		Art. 109	Art. 109	Art. 92	Art. 108	Art. 108
				Art. 108	Art. 109	Art. 109
				Art. 109		

Numéros de zones			117	118	201	202	203
<b>NORMES D'IMPLANTATION</b>							
Dimensions du bâtiment principal	Superficie	Minimum	65	65	65	65	65
	Largeur	Minimum	8	8	8	8	8
		Minimum	6	6	6	6	6
Structure du bâtiment		Isolé	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		Jumelé	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		Contigu					
Marge de recul	Avant	Minimum	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		Maximum					
	Arrière	Minimum	3	3	3	3	3
		Maximum					
	Latérale	Minimum	3	3	3	3	3
		Minimum	6	6	6	6	6
Total des latérales		Minimum	6	6	6	6	6
Taux maximum d'implantation au sol			30%	30%	30%	30%	30%
<b>MODIFICATIONS</b>							428-19